

PRESENTA

Installare e configurare OSCAM su OpenATV



Ecco un immagine un'esercitazione di installazione e configurazione **oscam** decoder **Vu** + come immagine **OpenATV 5.3 Nota:** Questo tutorial è valida per tutte le versioni **OpenATV** e tutti i modelli con MIPS CPU: **VU + SOLO, SOLO 2 SOLO SE, UNO, DUO, DUO2, ULTIMO , ZERO .** tutti i modelli con CPU ARM v7:

VU + SOLO 4K, 4K VU + UNO, VU + ULTIIMO 4K UHD Dreambox 900 Per questo tutorial è necessario.

Materiale:

Un decoder VU + SOLO, SOLO 2 SOLO SE, UNO, DUO, DUO2, ULTIMO , ZERO, VU + SOLO 4K, 4K VU + UNO, VU + ULTIIMO 4K, o un altro ricevitore che supporta l'immagine OpenATV software: WinSCP da <u>qui</u> 11279 plug OSCAM per VU + SOLO, SOLO 2 SOLO SE, UNO, DUO2, ULTIMO, ZERO. MIPS CPU da <u>qui</u> Pluging OSCAM 11352 ARM per VU + SOLO 4K, 4K VU + UNO, VU + ULTIIMO 4K Dreambox 900 da <u>qui</u>

🚰 New Site	Session		
	Eile protocol:	Encryption:	
	FTP	✓ No encryption	~
	<u>H</u> ost name:		Po <u>rt number:</u>
	192.168.1.100		21 🚔
	User name:	Password:	
	root		
	Anonymous login	1	
	Save		dvanced -
	Earc		
WWW	.dvbxtrem	e.com	

1- Installazione del plugin di OSCAM

- Finestra WinSCP Inizia in casa

protocollo di file: FTP

Nome caldo: 192.168.1.100 (indirizzo IP del Dreambox 900 UHD) Se non si conosce l'indirizzo IP del Dreambox ringrazio di leggere il seguente articolo:

[QUESTO] Come sapere l'indirizzo IP sul OpenATV

Nome Utente: radice

Password: "vuoto"

Dopo aver cliccato su Accesso

🌆 tmp - root@dm900 - WinSCP		ww.duby	tromo
Local Mark Files Commands Session Options Rer	note <u>H</u> elp		ueme
💽 🔂 📚 Synchronize 📃 🧬 🔝 🚳 🕋 Qu	Jeue 👻 🛛 Transfer Se	ettings Default	- 🥩 -
📮 root@dm900 💣 New Session			
📃 Desktop 🔹 🚰 🔽 🖛 🔹 🚽	🖻 🔂 🏠 🔁	- tmp 🔹 🚰 🔽 🖛	> - 🖻 🗖 🏠
📱 🛃 Upload 👻 📝 Edit 👻 🔀 🕞 Properties 📑		📲 Download 👻 📝 Edit ·	🛛 🗙 🛃 🕞 Propertie
C:\Users\\Desktop\plugins\oscam 11352 ARM		/var/volatile/tmp	
Name Penigma2-plugin-softcams-oscam-11352-linuxsat_pbr Penigma2-plugin-softcams-oscam-11352-linuxsat_ope Penigma2-plugin-softcams-oscam-11352-linuxsat_bla	nigma_armv7ahf-vf. envix_armv7ahf-vfp enspa_armv7ahf-vfp enpli_armv7ahf-vfp endioid_onnv7ahf-vfp endioid_onnv7ahf-vfp enblackhole_armv7a enatv_armv7ahf-vfp ysat_armv7ahf-vfp ckhole_armv7ahf-vfp	Name L camd.socket camstarter.txt ecm.info enigma2-plugin-softcams hotplug.socket infopanel.ver oscam.pid was_timer_wakeup.txt	-oscam-11352-linuxsat
<	>	<	
0 B of 6,867 KB in 0 of 12		573 KB of 573 KB in 1 of 8	
			FT FT

Selezionare il file enigma2-plugin-softcams-oscam-11352-linuxsat_openatv_armv7ahf-VFP-neon.ipk e cliccare trascinare fatta tra le due finestre nella cartella / **tmp** .



Premere il pulsante blu sul telecomando poi Plugin



Selezionare Install IPK



Poi Memoria / tmp



installare le estensioni



Selezionare il file IPK da installare con OK quindi premere il VERDE per avviare l'installazione



L'installazione è stata completata con successo



Premere il pulsante di nuovo **BLU**, selezionare **Softcam**

Quitter Info système Périphériques Utilisez le panneau SoftCam pour contrôler votre 'cam'. Cela vous permet de démarrer/arrêter Gestionnaire logiciel Panneau softcam Mise-à-jour/Sauvegarde/Restauration de vorre r Contrôlez vos softcams Softcam Configurer Softcam-Panel Démarrer/arrêter/sélectionner cam Configurer Softcam-Panel Système Configuration système Télécharger softcams Télécharger et installer 'cam' Montages Paramètre de montage Réseau Configurer votre réseau local Paramétres AV Setup Video/Audio Configuration du Tuner Configurer le tuner Plugins Setup Plugins Disque dur Paramètres du disque dur Menu de lancement ra

Poi Pannello Softcam

K.	Panneau Softcam V2.	0	jeudi 26. janv. 21:41	1
	Sélection Cam 1		OSCam 11342	
	CAM 1 inactif			
	Pas d'info ECM			4
	www.c	lvbxtı	reme	.com
1	Stop Démarrer	Rafraîchir	Installer	
	Condition			

Cambiare dal softcam frecce OSCAM quindi premere il **VERDE** per avviarlo.



OSCAM partire

2. Copia del OSCAM di sottoscrizione



Copiare i file dal vostro abbonamento OSCAM al percorso / usr / chiavi del vostro Vu +.

oscam.server oscam.user oscam.conf

Quindi riavviare il OSCAM softcam





Complimenti criptati i canali sono operativi oggi.

NB: Se le stringhe criptate non funzionano, riavviare il Dreambox.

BY





